



piscines & nature

La remise en route de votre piscine après l'hivernage.

Des principes essentiels sont à respecter :

1 - Choisir le bon moment

Le moment idéal est celui où votre piscine est encore à basse température. Celle-ci doit se situer idéalement entre 10° et 12°C (température relevée généralement en Avril). Ainsi, les algues ne seront pas encore en formation.

2 - Le retrait de la bâche d'hivernage

Cette action, souvent physique du fait du poids de l'eau stagnante sur la bâche, vous ne serez pas trop de deux afin de procéder à son retrait. Si la poche d'eau est trop importante, n'hésitez pas à utiliser une pompe afin d'évacuer le surplus et ce, après avoir nettoyé la terre accumulée autour de la ligne d'eau au balai brosse. Retirez les points d'ancrage au sol et procédez au retrait de la bâche. Vous penserez à nettoyer cette bâche méticuleusement afin de la ranger jusqu'au prochain hiver.

3 - Le nettoyage et le retrait des protections hivernales

Après avoir découvert le bassin, procédez au nettoyage des margelles, de préférence à l'aide d'un nettoyeur haute pression afin d'ôter tout résidu de mousse. Retirez les protections hivernales : flotteurs, bouchons disposés sur les refoulements et prise balai, gizzmos (placés dans les skimmers).

4 - Remise en place des éléments :

Procédez à la remise en place des paniers de skimmers et des jets orientables des refoulements (après détartrage si nécessaire).

5 - Préparation du local technique :

Afin de nettoyer votre bassin, vous devez mettre en route la filtration. Pour ce faire, allez intervenir dans le local technique. Après la remise en place de la pompe (démontée pour éviter gel et humidité), revissez le bouchon de purge, le pré-filtre et remplacez le bouchon de vidange du filtre. Remplissez alors le pré-filtre d'eau propre (sauf si la pompe est sous le niveau de l'eau). Après avoir procédé à la vérification de la pompe et du circuit apparent, vous pouvez remettre en route la pompe. Enfin, remettez en fonction votre coffret électrique ainsi que l'horloge.

6 - Lavage des filtres, en fonction de votre système, et lancement de la filtration :

Selon le type de filtre que vous avez, respectez les consignes d'entretien indiquées. Vous pouvez alors procéder à la mise en route de la filtration.

Conseil + : faites tourner la filtration le plus longtemps possible, idéalement pendant 48H afin d'assainir l'eau

7 - Régénération de l'eau de baignade.

Vous allez désormais agir sur l'eau de baignade. Après un contrôle du pH (idéalement situé entre 7,2 et 7,4) et du taux de produit désinfectant résiduel, procédez à l'ajustement de votre pH et utilisez les produits de traitement adaptés.

8 - Nettoyage du bassin :

Passez le balai afin d'éliminer le dépôt en fond de bassin et d'éviter de le remettre en suspension. Afin d'amorcer votre tuyau d'aspiration, rentrez-le doucement à la verticale (attention, vous aurez veillé au préalable à être en position « égout/waste »). Démarrez votre aspiration par le fond et continuez par les zones pentues. Si vous constatez une baisse de l'aspiration, surveillez la pression du filtre et nettoyez le pré filtre et le panier de skimmers. Procédez ensuite au nettoyage de la ligne d'eau à l'aide de produits adaptés.

9 - Analyse de l'eau :

Vérifiez votre pH 2 jours après
Conseil + : Si l'eau est calcaire, ajoutez un stabilisant calcaire.

10 - Entretien de votre eau de piscine :

Surveillez et corrigez le pH si nécessaire
Conseil + : Adaptez bien le temps de filtration à la taille de votre bassin et à la température de l'eau.

Si toutefois vous souhaitez confier l'entretien de votre piscine à un professionnel qualifié, P&N propose un contrat et répond à vos questions contact@piscine-terrasse.fr
Pour une installation spécifique, précisez sur devis@piscine-terrasse.fr le code postal, puis les dimensions, la forme et les équipements, nous calculerons le plus juste prix et vous répondrons dans les meilleurs délais
P&N utilise les produits HTH pour ses prestations, gage de qualité et de pérennité de votre bassin